



CASSAFORTE DA APPOGGIO DOVE MONTARLA

Non richiede l'esecuzione di opere murarie in quanto si prospetta una collocazione "a scaffale", seppure in posizione poco visibile. Va assicurata con un saldo fissaggio sul fondo o sul retro della cassa per impedire la sua facile rimozione (tasselli standard in dotazione). Si può sistemare su una scaffalatura in modo da applicare dei tasselli chimici sulla parete posteriore, attraverso il dorso della cassaforte, oppure all'interno di mobili robusti e pesanti, con fissaggi in più direzioni.



CON SERRATURA DIGITALE OPPURE CON CHIAVE

1 Il modello da appoggio con apertura digitale monta la stessa serratura elettronica della sorella da incasso a muro. Valgono pertanto le stesse indicazioni per il primo utilizzo e le modalità di memorizzazione dei codici.

Le misure disponibili sono mm: 310x200x200h, 280x180x200h, 350x250x250h.

2 La Mini Safes è la cassaforte

più economica della serie; ha un sistema di apertura e chiusura digitale, ma per l'apertura di emergenza (nel caso di prima attivazione o batterie interne scariche) si affida all'uso di una chiave tubolare. Misura mm 230x170x170h.

3 I modelli a chiave da appoggio sono disponibili nelle stesse taglie rispetto al corrispondente modello digitale.

Il sistema di apertura e chiusura è identico al modello a chiave da incasso a parete.

4 La cassaforte modello Mattoncino, a chiave (220x130x115h mm), è disponibile anche nella versione con apertura digitale (230x140x140h mm); adatta per contenere valori e documenti di piccole dimensioni ed essere più facilmente nascosta e alloggiata in piccoli spazi.

PICCOLE AVVERTENZE PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO

1 La serratura della cassaforte non deve mai, per nessuna ragione, essere oliata o ingrassata.

2 Se le batterie si stanno esaurendo la spia rossa lampeggia dopo la procedura di apertura: è necessario sostituire le quattro pile inserite nel retro dello sportello. Se le batterie non sono più in grado di aprire lo sportello si alimenta la cassaforte con una batteria da 9 volt da appoggiare sui contatti posizionati sulla tastiera. Non forzare mai il pomolo di apertura.

