

# EasySaw 18V-70

## Seghetto alternativo a batteria – corpo macchina

**Compatto e leggero**, comodo da manovrare e controllare grazie all'ampio rivestimento Softgrip e al sistema di contrappesi che **riduce le vibrazioni**

**Soft Start** e **regolazione della velocità** tramite pressione sull'interruttore

Funzione **soffiatrucioli** per una visuale migliore della linea di taglio

Inclinazione piedino fino a **45°** per tagli smussati

Utilizzabile con batteria 18V Bosch DIY del **Sistema POWER FOR ALL Alliance**



### Ideale per:

per tutte le applicazioni di taglio di base su diversi materiali: legno, compensato, OSB, laminati, materiali plastici e tubi

## Dati tecnici

Voltaggio batteria	18V
Profondità di taglio in:	
- legno	70 mm
- acciaio	6 mm
- alluminio	15 mm
Nr. giri a vuoto	0 -2.600 min-1
Durata con la carica di una batteria	14 min In truciolato da 18 mm (con batteria 2.5Ah)
Regolazione velocità c/Soft start	Sì
Sistema SDS	Sì (a due mani)
Dispositivo soffiatrucioli	Sì
Attacco per aspiratore	Sì
Piedino in acciaio inclinabile e arretrabile	Sì
Softgrip	Sì
Peso prodotto (senza batteria)	1.3 kg
Codice di ordinazione	<b>0.603.012.000</b>
Codice EAN	<b>4053423229912</b>

**In dotazione:** 1 lama T144D per legno, scatola di cartone (NO batteria, NO caricabatteria)



| **Soft start** e **Regolazione velocità**  
| **Funzione soffiatrucioli**  
| **Sistema POWER FOR ALL Alliance 18V**