

BIOCAMINO TIKAL

Manuale d'uso e istruzioni di sicurezza

Assemblaggio

Disimballare il camino e gli accessori. Controllare il contenuto per la completezza e/o gli eventuali danni subiti durante il trasporto. Tenere i bambini e gli animali lontano dalla confezione.

Camino da tavolo/terra

Il camino deve essere installato solo su un pavimento solido di materiale non infiammabile

1. Assemblare il camino secondo le istruzioni.
2. Posizionare il bruciatore nella camera di combustione del corpo camino.

Modalità d'uso

Fase 1:

Rimuovere il bruciatore del camino, e rimuovere il coperchio e l'anello dal bruciatore circolare. Riempire il bruciatore con l'etanolo, riempi con attenzione senza fuoriuscire. Poi metterlo nella camera di combustione del corpo camino.




ATTENZIONE:

Il Bioetanolo fuoriuscito deve essere immediatamente rimosso con un panno assorbente e pulito con acqua per evitare accensioni al di fuori del serbatoio del bruciatore.

Il combustibile deve essere tenuto a distanza di sicurezza (min. 1 m) dal camino. Non posizionare carburante davanti al camino.

Fase 2: Utilizzare un fiammifero lungo o un lungo accendino per

accendere. Quando avverrà l'accensione, mantenere una distanza di sicurezza a distanza di braccio.




Attenzione:

Il combustibile brucerà a fiamma bassa in un primo momento. Si prega di consentire 10-15 minuti per raggiungere la temperatura ottimale e l'altezza della fiamma.

Evitare correnti d'aria per lungo tempo durante la combustione.

Mantenere sempre una distanza di sicurezza di almeno 1 metro dal camino quando la fiamma è accesa.

SPEGNIMENTO



ATTENZIONE: non spegnere mai la fiamma con acqua!

1. Lasciate che il carburante si consumi completamente, se possibile. Questo impedisce che l'alcool lasciato nel bruciatore provochi esplosioni quando riaccenderete il bruciatore.
2. Se si desidera spegnere il fuoco prima che il carburante sia completamente bruciato, si prega di utilizzare il coperchio: per

spegnere coprire completamente il buco del bruciatore con un movimento veloce fino a spegnere completamente la fiamma.

3. Nel caso la fiamma non si spenga immediatamente, ripetere le istruzioni di cui sopra fino a quando la fiamma è completamente spenta.

4. Non toccare il camino durante il raffreddamento. Si prega di lasciar passare almeno 15 minuti dallo spegnimento della fiamma prima di toccare il camino

5. Si consiglia vivamente di tenere un estintore di classe B a portata di mano vicino al dispositivo in caso di incendio.

Riempimento

Lasciare che il bruciatore si raffreddi per almeno 15 minuti

Attenzione: Non riempire il bruciatore quando il camino è in funzione o ancora caldo.



Non versare carburante a fiamma accesa!

Pulizia:

1. Le superfici del bruciatore devono essere pulite regolarmente. Usare acqua calda e detersivo per piatti.
2. Le macchie vengono rimosse con un panno morbido e una miscela di acqua tiepida e una piccola quantità di liquido di pulizia (ph-neutro). Si raccomanda di pulire gli oggetti in acciaio inossidabile ad intervalli regolari per evitare la contaminazione.

ATTENZIONE:

Non utilizzare mai prodotti chimici aggressivi o spugnette abrasive, potrebbero rovinare la superficie del camino.

Il produttore non potrà essere responsabile per una pulizia e manutenzione scorretta del prodotto.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA:

1. Questo manuale è parte integrante dell'apparecchio.
2. Solo per uso domestico e decorativo.
3. Installare solo in un luogo protetto dalle correnti d'aria.
4. Non posizionare oggetti infiammabili sopra l'apparecchio.
5. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
6. Non adeguato per un utilizzo continuativo.
7. Non lasciare mai l'apparecchio incustodito mentre è in funzione.
8. Utilizzare solo il combustibile indicato.
9. Il combustibile deve essere conservato lontano dal fuoco.
10. Il prodotto deve essere utilizzato in un ambiente adeguatamente areato.
11. L'apparecchio non deve mai essere spostato mentre è acceso e, se dotato di ruote, devono essere bloccate.
12. La struttura dell'apparecchio non deve essere modificata.
13. Nel caso in cui si rilevi qualsiasi malfunzionamento, l'apparecchio deve essere immediatamente spento.
14. Alcune parti dell'apparecchio possono diventare molto calde durante l'utilizzo.
15. Conservare il combustibile secondo la normativa locale e lontano da fonti di calore.
16. Conserva questo manuale di istruzioni per evenienze future.



QUESTO PRODOTTO NON È STATO TESTATO CON BRUCIATORI A GAS O CON PORTE E CHIUSURE APPLICATE, UTILIZZARLO PER COME LO TROVATE, SENZA PORTE O TRONCHETTI E GAS

Garanzia:

1. I nostri camini sono garantiti 1 anno, parti e manodopera. Garanzia decorre dalla data di acquisto.
2. La garanzia sarà applicata su presentazione di una ricevuta datata ed il denaro è strettamente limitato alla riparazione di servizio di fabbrica del pezzo o pezzi che si trovano ad essere difettosi.
3. Costi di impianti non saranno rimborsati in ogni caso.
4. Il produttore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali difetti incidentali o consequenziali, per beni o persone.
5. La garanzia non viene applicata se i dispositivi sono stati sottoposti a un utilizzo anomalo o se utilizzati in condizioni diverse da quelli destinati.
6. La garanzia non si applica in caso di deterioramento o incidente a causa di negligenza, danni causati da non riuscire a mantenere e riparare il dispositivo o risultante da un alterazione del materiale.

	Non posizionare oggetti nel camino.		Non posizionare il camino vicino ad oggetti infiammabili.
	Non toccare le fiamme.		Non fumare.
	Proteggere il fuoco dalle correnti d'aria.		Non versare combustibile sulla fiamma accesa.
	Non soffiare sulle fiamme.		Non versare sul bruciatore quando è ancora caldo.
	Pericolo per la salute.		Tenere a disposizione agenti estinguenti adeguati.
	Leggere con attenzione le indicazioni sul combustibile.		